



MODENA

**Buku Petunjuk Penggunaan****LED Bulb**
LB 3092 ITWA
LB 3152 ITWA**Product Overview****Bagian 1 – Informasi Keselamatan**

Bacalah buku petunjuk penggunaan dengan seksama!

- Pastikan saklar bohlam dalam keadaan tidak menyala
- Setelah mematikan saklar, jangan memegang bohlam lama yang masih dalam keadaan panas dengan tangan langsung.
- Setelah mematikan arus saklar, tunggu beberapa saat hingga bohlam tidak panas
- Perhatikan Watt bohlam, tidak melebihi kapasitas daya yang masih tersedia di Gedung.
- Jangan melihat langsung bohlam dalam keadaan menyala dalam jarak dekat
- Jangan memasang bohlam di tempat yang lembab

Bagian 2 – Panduan Penggunaan**A. Instalasi Perangkat**

1. Matikan arus Listrik (saklar) bohlam
2. Jangan menyentuh bohlam lama dengan tangan langsung
3. Putar keluar melawan arah jarum jam untuk melepas bohlam lama
4. Putar masuk searah jarum jam dan pastikan sudah terpasang secara sempurna.

B. Pengaturan Perangkat**Instalasi Aplikasi**

1. Pastikan jaringan Wi-Fi Anda adalah 2.4 Ghz.
2. Unduh dan buka aplikasi MODENA SEAMLESS. Pilih "Register" jika pertama kali menggunakan. Jika Anda sudah memiliki akun silahkan pilih "Login".

Konfigurasi Perangkat

1. Buka aplikasi MODENA SEAMLESS, pilih "Add Device" pada pojok kanan.
2. Pilih "Lighting" pada pilihan perangkat.

 3. Terdapat 2 cara konfigurasi : "EZ Mode" & "AP Mode"

a.) EZ Mode

- Pastikan bohlam berkedip lambat beberapa kali, yang mengindikasikan bohlam dalam mode pemasangan.
- Matikan dan nyala lampu sebanyak 3 kali (nyala-mati-nyala-mati-nyala).
- Tunggu hingga lampu berkedip cepat.
- Lalu pilih "Confirm Light blinks rapidly".

b.) AP Mode

- Pilih "AP Mode" di pojok kanan aplikasi
- Setelah Bohlam berkedip lambat
- Pilih tombol konfigurasi dan terhubung ke jaringan 2.4 Ghz.
- Lalu pilih "Connect Now" untuk terhubung ke jaringan perangkat

Konfigurasi Jaringan:

Masukan kata sandi (password) Wi-Fi Anda, pastikan jaringan yang Anda gunakan adalah 2.4Ghz. Anda bisa melihat ikon bohlam pada menu "Devices" pada saat konfigurasi perangkat selesai

Pengaturan Warna

Gambar 1

Gambar 2

Buka tampilan kontrol perangkat, Apabila perangkat tidak menyala, hanya fungsi "Schedule" yang tersedia (Gambar 1). Apabila perangkat dalam keadaan menyala maka fungsi secara keseluruhan akan muncul (Gambar 2).

- Pilih "Color", untuk menyesuaikan kecerahan serta warna pada lampu
- Pilih "Scene", untuk menyesuaikan mode dengan berbagai skenario yang tersedia

Pengaturan Lainnya

Pengaturan lainnya dapat dilihat dengan mengunjungi laman website MODENA.
www.modena.com

2 Years Warranty

Registrasikan garansi produk & unduh buku panduan dengan mudah

1. Scan QR code di samping untuk melakukan registrasi atau mengunduh Buku Panduan.



2. Pilih "Aplikasi MODENA & Register Garansi Produk" untuk mengunduh aplikasi MODENA atau pilih "Unduh Buku Panduan".

3. Pilih "PUNYA ACCOUNT" jika telah memiliki akun atau "DAFTAR BARU" bagi pengguna baru.

4. Untuk mendapatkan garansi produk, klik "REGISTRATION" dan isi data diri lengkap.

5. Lengkapi informasi nomor seri produk atau scan QR code produk pada halaman selanjutnya.



MODENA

Keterangan

- Registration Expiry Date (RED) adalah batas akhir pendaftaran garansi produk melalui website atau aplikasi MODENA.
 - Garansi produk berlaku 2 tahun dari tanggal pembelian, tidak berlaku untuk pembelian yang melewati RED.
- * **Garansi tidak berlaku jika** produk tidak standar atau telah mengalami modifikasi, kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan pemakaian, nomor seri produk yang tidak jelas atau telah diganti, pembelian/pemasangan/perbaikan dilakukan di luar dealer atau jaringan layanan MODENA resmi dan masa garansi telah kadaluwarsa. Garansi tidak berlaku untuk semua aksesoris produk MODENA.



Daftar service center dapat dilihat pada website MODENA